RISK BASED THINKING

MOLDING & PMC SMARTCARD

Pikirkan sebelum anda melakukan sesuatu...





1. FACE MASK



Face mask digunakan untuk melindungi produk dari Cairan yang mungkin keluar dari mulut dan hidung Saat beraktifitas di line proses.

Cairan yang mengenai produk dapat mengakibatkan Keabnormalan pada produk berupa kontaminasi Maupun korosi

ITEM	KETERANGAN
Menggunakan Face mask tidak sempurna (bagian lubang hidung/mulut tidak tertutup)	Tidak diperbolehkan,karena memugkinkan cairan dari hidung/mulut dapat mengenai produk saat bekerja

Pemakaian Face mask









Pastikan pemakaian Face Mask sempurna menutupi Hidung dan mulut

2. PALM VIT



- ❖ PalmVit digunakan pada kedua tangan untuk melindungi produk dari Cairan / keringat yang mungkin keluar dari permukaan tangan saat handling produk.
- ❖ Cairan/ keringat yang mengenai produk dapat mengakibatkan keabnormalan pada produk berupa kontaminasi maupun korosi.
- ❖ Selain untuk melindungi produk,palm vit juga berfungsi untuk melindungi tangan dari benda panas dan tajam

ITEM	KETERANGAN
Menggunakan Palm vit kondisi kotor pada Saat handling produk	Tidak diperbolehkan,karena dapat mengakibatkan keabnormalan pada produk seperti kontaminasi

Pemakaian Palm Vit








Pakai palm vit, Pastikan kondisi palm vit masih layak pakai, Palm vit dikategorikan NG jika :

- 1. Kondisi kotor pada palm vit menempel pada material (menimbulkan reject)
- 2. Sobek / bolong / berlubang
- 3. Luas kotornya melebihi 1/3 luas telapak tangan



3. ARMBAND



Armband adalah salahsatu alat yang digunakan untuk identifikasi orang yang teregistrasi atau mendapatkan izin Masuk ke area Smartcard.

Nomor yang tercantum pada armband teregistrasi Pada sistem GA Dept .

Armband merupakan salahsatu item keamanan yang Ditambahkan pada persyaratan sertifikasi EAL6

ITEM	KETERANGAN
Menggunakan Arm band milik pribadi yang sudah terdaftar.	Sesuai dengan persyaratan sertifikasi EAL6
Menggunakan Armband milik orang lain saat masuk ke Area smartcard	Tidak diperbolehkan karena setiap Armband sudah teregistrasi kepemilikannya di GA Dept.

Pemakaian Armband




Armband dikenakan di lengan tangan sebelah kanan

4. EMBOSS SPACER



Emboss spacer adalah tool yang digunakan untuk melindungi produk saat digulung di Reel

Pemakaian Emboss spacer harus benar sesuai jenis dan area prosesnya,karena apabila penggunaan Emboss spacer tidak sesuai areanya akan mengakibatkan keabnormalan pada produk yang di proses.




Mold Emboss Spacer

Mold emboss spacer terbuat dari bahan anti panas (Heatproof) tetap aman digunakan pada proses PMC.

Emboss spacer yang digunakan setelah proses molding harus benar,karena apabila terjadi kesalahan akan mengakibatkan Emboss spacer meleleh dan merusak produk

Ciri-ciri khusus Mold Emboss Spacer:

- > Warna dasar Hitam
- Memiliki 2 Emboss (bagian timbul) pada bagian tepi spacer





Jenis Emboss Spacer

Code	Area Proses	
SDB	Die Bond	SDB13
S3WB	Wire Bond 3 panel (C6,C8,Gloptop,E-tag)	SENC59 STWB59 STWB59 STWB59
S4WB	Wire Bond 4 Panel (Contact Less only)	4 Panel
SMD	Molding	Sylventilling Spincol
SSCP	SCP	SSCP07

Kondisi Emboss Spacer

Ada Beberapa kondisi Emboss Spacer yang perlu kita perhatikan pada saat proses :

KONDISI EMBO	OSS SPACER	REMARK
Managa	Ditemukan LIPATAN pada permukaan spacer	TIDAK BOLEH DIGUNAKAN Karena akan menyebabkan keabnormalan pada produk yang diproses seperti scratch
	Ditemukan BANYAK SAMBUNGAN pada permukaan spacer	TIDAK BOLEH DIGUNAKAN Karena akan menyebabkan keabnormalan pada produk yang diproses seperti scratch
	Ditemukan DAMAGE panel pada permukaan spacer	TIDAK BOLEH DIGUNAKAN Karena akan menyebabkan keabnormalan pada produk yang diproses seperti scratch, Depress Wire

Kondisi Emboss Spacer

Ada Beberapa kondisi Emboss Spacer yang perlu kita perhatikan pada saat proses :


KONDISI EMBOSS SPACER		REMARK
	Ditemukan kondisi SOBEK pada emboss spacer	TIDAK BOLEH DIGUNAKAN Karena akan menyebabkan keabnormalan pada produk yang diproses seperti scratch, Depress Wire
	Ditemukan LIPATAN pada permukaan spacer	TIDAK BOLEH DIGUNAKAN Karena akan menyebabkan keabnormalan pada produk yang diproses seperti scratch, Depress Wire

5. CLEANING DIES MOLDING

Yaitu proses pembersihan permukaan Dies menggunakan bahan bahan cleaning sebelum proses produk dimesin Molding.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi permukaan dies tetap bersih dari kotoran / FM agar produk hasil proses molding tidak terjadi keabnormalan.

Peralatan Cleaning Dies



DO AND DON'T TOOL'S CLEANING DIES MOLDING SMARTCARD

DO / LAKUKAN



SIKAT NYLON

FUNCTION / FUNGSI



Digunakan untuk membersihkan Dies pada saat proses Conditioning sheet dan Resin (Posisi sikat rata)

DON'T / JANGAN



penggunaan Brush (sikat) dengan cara menekan salah satu ujung sikat atau posisi miring

EFFECT / AKIBATNYA



DIES SCRATCH & BROKEN PIN



SIKAT PLUNGER (TEMBAGA)



Digunakan untuk membersihkan area Plunger



Kondisi serabut sikat pendek



PLUNGER SCRATCH & BROKEN



VACCUM BRUSH



Digunakan untuk Vaccum FM pada area Dies



penggunaan Vaccum Brush dengan cara menekan salah satu ujung sikat atau posisi miring



DIES SCRATCH & BROKEN PIN

Refer Document: WPI-Prosedure Cleaning Molding Boschman Auto Transfer (G12Ec8-005B)

6. COMPOUND

Compound adalah bahan baku proses yang digunakan untuk bahan pengkapsulan produk pada proses molding



POIN PENTING

❖ Masa Thowing adalah masa penyesuaian suhu Compound dengan suhu ruangan. thowing Compound juga bertujuan supaya Penyebaran Compound pada saat proses Molding sempurna.

Thawing Time (hr)
<5 kg = 6 hrs
>5kg = 12 hrs

Akibat yang dapat terjadi ,apabila masa penyesuaian suhu Compound terlalu cepat :

- 1. Incomplate Fill
- 2. Void & Porosity
- 3. Kerusakan pada Wire (Broken Wire, Depres Wire)

POIN PENTING


❖ Masa Expired adalah batas waktu Compound dapat digunakan untuk proses Molding.

Akibat yang dapat terjadi ,apabila Compound expired dipakai saat proses :

- 1. Incomplate Fill
- 2. Void & Porosity
- 3. Kerusakan pada Wire (Broken Wire, Depres Wire)

7. POSISI PRODUK PADA DIES MOLDING

Posisi produk pada dies molding sangat mempengaruhi hasil proses Molding. Posisi produk pada dies molding berbeda-beda sesuai dengan packagenya.








Kondisi Abnormal	Dampak pada produk
1. Posisi produk tidak tepat / bergeser pada saat Loading produk	- Shifted Mold, Unmold, Lf bending
2.Posisi Pin Dies tidak masuk pada lubang sprocet Hole LF	- Shifted Mold,Lf bending,Mold Flash


8. INSTAL EMBOSS SPACER DI MESIN

Yaitu pemasangan Mold emboss spacer diarea Unloader setiap pergantian Lot Baru.



Pastikan kondisi emboss (bagian timbul) berada dibagian sisi luar pada gulungan metal reel





POIN PENTING

- ❖ Pastikan pada saat pemasangan emboss spacer di unloader,emboss spacer Mold sudah tergulung minimal 2 kali putaran pada metal reel produk. Hal ini perlu dilakukan pengecekkan agar tidak terjadi proses Mold tanpa Emboss spacer.
- ❖ Pastikan Sensor di Loader dan Unloader dalam kondisi ON pada saat Auto Proses. Apabila kondisi sensor OFF,maka produk tidak akan berputar secara Auto dan dapat menyebabkan keabnormalan pada produk

9. SELF INSPECTION

Yaitu proses pengecekkan produk yang dilakukan pada saat proses. Hal ini dilakukan untuk mencegah produk reject lolos ke proses selanjutnya.

Item Self Inspection di proses Molding adalah:

- Inspect Produk (Top & Bottom)
- 2. Cek Grafik Molding Proses
- 3. Lubricate Dies (Contactless Only)
- 4. Cek Cull Remain after Degeter



1.Inspect Produk (Top & Bottom)






PENGECECKKAN BAGIAN ATAS PRODUK (MOLD BODY SIDE) DENGAN MENGGUNAKAN LUXO LAMP / MAGNIFIER LED

(POSISIKAN MAGNIFIER LED DIATAS PRODUK DENGAN JARAK 5 CM DAN LAKUKAN INSPECTION SEBANYAK 1 SHOT PRODUK)

2. Check Grafik Molding Proses



PENGECECKKAN GRAFIC TRANSFER / CURE PROCESS DENGAN MELIHAT GRAFIC PADA MONITOR MESIN MOLDING


(STOP PROSES & INFO KE DEPARTEMEN TERKAIT JIKA TERJADI LONJAKAN GRAFIK YANG SIGNIFIKAN PADA SAAT PROSES.)

3. Lubricate Dies (Contactless Only)



LAKUKAN PROSES LUBRICATE SAAT MENEMUKAN KONDISI DIES MULAI LENGKET PADA SAAT PROSES PRODUK CONTACTLESS

4. Cek Cull Remain After Degeter



PENGECECKKAN CULL REMAIN SETELAH PROSES DEGETER

(PASTIKAN TIDAK ADA CULL YANG TERTINGGAL DI LEADFRAME.STOP PROSES & INFO DEPARTEMEN TERKAIT UNTUK REPAIR MESIN)

10. SARUNG TANGAN SAFETY (ANTI PANAS)



- ❖ Sarung Tangan Safety digunakan pada kedua tangan untuk melindungi tangan saat handling produk di mesin PMC (Post Mold Cure) yang terdapat sumber panas.
- ❖ Kondisi sarung tangan yang rusak (sobek),dapat mengakibatkan kecelakaan kerja akibat panas yang mengenai kulit.

		GUNAKAN SARUNG TANGA
ITEM	KETERANGAN	USE GLOVE
Menggunakan Sarung Tangan kondisi kotor pada Sobek Saat handling produk	Tidak diperbolehkan,karena tangan terluka karena metal reel masih par	•
Jika menemukan kondisi Sarung tangan Safety sobek	Informasikan ke Atasan untuk digar sarung tangan yang sobek jangan digunakan	nti,dan

11. HANDLING PRODUK PMC

Saat proses PMC sedang berlangsung (Running) tidak diperkenankan untuk Loading produk ke dalam mesin PMC. Hal ini dapat mengakibatkan produk menjadi Abnormal.



12. INPUT SYSTEM GPRISM

Yaitu proses track in dan track out produk disystem Gprism. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kita dalam mengetahui pergerakan produk dari satu area ke area yang lain.

TRACK IN Yaitu proses input yang dilakukan di awal sebelum proses	→ Membantu mendeteksi apabila ada kesalahan pemakaian direct indirect proses
TRACK OUT Yaitu proses input yang dilakukan setelah lot produk selesai proses di mesin	→ Input Good unit,reject,konsumsi direct indirect
Input on time	→ Untuk mendapatkan data waktu proses secara akurat

KONDISI ABNORMAL	DAMPAK
Proses TRACK IN & TRACK OUT bersamaan dalam satu waktu	→ Dapat berakibat Mixing Produk→ Mixing Lotsheet
Proses TRACK IN pada pertengahan proses	→ Deteksi keabnormalan pada proses terutama penggunaan Direct dan indirect tidak berfungsi
Proses TRACK IN lebih dari 1 Lot dalam satu waktu	→ Dapat berakibat Mixing Produk→ Mixing Lotsheet
Proses TRACK OUT lebih dari 1 Lot dalam satu waktu	→ Dapat berakibat Mixing Produk→ Mixing Lotsheet
Proses TRACK OUT tidak dilakukan	→ Lot selanjutnya tidak dapat di proses Track In di mesin yang sama